



**K5S.1**  
**NØKKE**  
**BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING**

Denne anvisningen samt eventuelle instruksjoner skal overleveres sluttbrukeren.

**INNHO**

<b>1. DAGLIG BRUK .....</b>	<b>2</b>
<b>2. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING.....</b>	<b>2</b>
<b>3. SKIFTE FARGET PLASTLOKK.....</b>	<b>3</b>

---

## 1. DAGLIG BRUK

Før nøkkelen helt inn i låssylinderen og vri rundt. Hvis låsen ikke lar seg åpne, ta ut nøkkelen av låssylinderen og prøv på nytt, men litt langsommere. Når nøkkelen føres inn i låssylinderen så produserer sylinderen den elektriske energien som sylinderens og nøkkelens elektronikk trenger. Hvis man fører nøkkelen for raskt inn i låssylinderen forblir låssylinderen i låst posisjon.

Ikke bruk overdreven kraft når du fører nøkkelen inn i låssylinderen.

iLOQ K5 nøkkel har en NFC-chip integrerte for RFID bruk. Ved å vise nøkkelen til iLOQ N5xx-leseren, lar den nøkkelen kommunisere med enhet-til-enhet nettverket (D2D) og utveksle informasjon som liste over blokkerte nøkler, tidsbegrensninger, endringer i adgangsrettigheter og lese hendelseslogger.

## 2. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Kontakttråden i nøkkelens metall-del må holdes ren. Hvis denne tråden blir skitten, rengjør den med en myk fuktet klut. Hvis det er skader på kontakttråden eller om trådens overflate er skadet, skal nøkkelen skiftes ut.



iLOQ Nøkkelen bør ikke brukes til andre ting enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Fremmede objekter eller andre nøkler skal ikke føres inn i låssylinderen. Nøkkelen må ikke endres på noen som helst måte. Nøkkelen skal oppbevares på ett sikkert sted slik at kun autorisert personell skal ha adgang. Hvis en nøkkel mistes eller blir stjålet må man gi beskjed om dette slik at nøkkelen kan settes på listen over blokkerte nøkler. For å legge nøkkelen på listen over blokkerte nøkler bruker man programvaren iLOQ 5-Serie Manager. Husk å oppdatere nødvendige leser/låser slik at informasjonen kan spre seg ved bruk av nettverk-til-nettverk (D2D).

Viste du at iLOQ nøklene K10S.x, K10C.1 og K5S.x kan vaskes direkte i rennende varmt vann? Vanlig tilgjengelige antibakterielle servietter og desinfiserende servietter, vaskeservietter fuktet med antibakterielle eller desinfiserende vesker, servietter med mild såpe er også en god metode for å rengjøre dine nøkler. Våre garantibetingelser på produktene, dekker ikke misfarging av produktene grunnet bruk av rengjøringsmetoder som ikke er egnet til formålet.

---

### 3. SKIFTE FARGET PLASTLOKK

Fjern det eksisterende plastlokket med ett egnet verktøy ved å løfte opp plastlokket og erstatt det med ett annet. Lås plastlokket ved å trykke det helt ned til du hører ett «Klikk».

